## Мини степпер

### **ALPIN**

## **Walk S-155**

# Руководство пользователя






#### Важная информация о безопасности

Пожалуйста, храните это руководство в надежном месте для удобства пользования.

- 1. Важно полностью прочитать это руководство перед сборкой и использованием оборудования.
- 2. Перед началом любой программы упражнений вам следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо медицинские или физические отклонения, которые могут поставить под угрозу ваше здоровье и безопасность или помешать вам правильно использовать тренажер.
- 3. Тренажер предназначен только для взрослых.
- 4. Используйте оборудование на твердой ровной поверхности. Для обеспечения безопасности при тренировке нужно иметь не менее 0,5 метра свободного пространства вокруг тренажера.
- 5. Перед использованием степпера убедитесь, что гайки и болты надежно затянуты.
- 6. Носите подходящую одежду при использовании тренажера. Не надевайте свободную одежду, которая может застрять в тренажере или ограничить ваши движения.
- 7. Тренажер не подходит для терапевтического использования. Используется его только в домашних условиях. Максимальный вес пользователя: 110 кг.
- 8. НЕ прикасайтесь к цилиндрам во время выполнения упражнений и некоторое время после тренировки они могут нагреваться.


#### Регулировка нагрузки

Регулировочная ручка (29) находится на переднем штоке степпера и позволяет изменять высоту подъема. Высокий подъем требует больших усилий во время упражнений, соответственно низкий подъем требует меньших усилий. Пожалуйста, отрегулируйте ручку (29) в соответствии с положением, которое вам подходит.





### СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



No.	Описание	Кол-во	No.	Описание	Кол-во
1	Основная рама	1	16	Винт	4
2	Держатель педали (L)	1	17	Заглушка	4
3	Винт	2	18	Гидравлический цилиндр	2
4	Пластиковое покрытие	2	19	Датчик	1
5	Шайба	2	20	Винт	2
6	Плоская шайба	2	21	Магнит	1
7	Гильза	4	22	Держатель педали (R)	1
8	Шайба	2	23	Винт	1
9	Болт-гайка	7	24	Педаль	2
10	Плоская шайба	10	25	Кронштейн	1
11	Пластиковая плоская шайба	6	26	Болт	1
12	Болт	2	27	Шкив	1
13	Болт	4	28	Трос	1
14	Резиновая заглушка	2	29	Регулировочная ручка	1
15	Плоская шайба	4	30	Компьютер	1



#### КОМПЬЮТЕР

Нажимая кнопку на компьютере, вы можете настроить отображение следующих функций:

STEP / MIN (или STRIDES / MIN): отображение шагов в минуту

SCAN: последовательное сканирование каждой функции

TIME: продолжительность тренировки

CALORIES: сожженные калории


COUNT: суммарное количество шагов за время тренировки


#### Примечание:


- 1. Компьютер выключается автоматически, если на датчик не поступает сигнал.
- 2. Компьютер можно перезагрузить, заменив батарею или нажав кнопку MODE и удерживая её в течение 3 секунд.

#### Замена батарейки:

- 1. Снимите компьютер с тренажера (рис.А).
- 2. Достаньте старую батарейку.
- 3. Вставьте новую батарейку, соблюдая полярность (рис.В).
- 4. Установите компьютер в исходное положение (рис.С).







Производитель: DEQING SISTER SPORTS CO., LTD. No. 333 changhong middle road, Science & technology park of deqing county, Zhejiang, China

**Импортер в Республике Беларусь:** ООО Беленус, г. Минск пер.С. Ковалевской 54/1-206A, Тел. +375296246050, e-mail: <u>2b2b@bk.ru</u>

