G412
МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Руководство по эксплуатации



logitech

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по эксплуатации: Правильное и безопасное использование продукта.....3
Настройка клавиатуры.....4
Клавиши быстрого доступа.....4
Блокировка клавиши WINDOWS.....5
Схемы подсвечивания.....5
Технические характеристики.....6
Информация про изготовителя и производщителя.....7
Срок службы и гарантии.....7
Условия транспортировки, хранения и эксплуатации.....7

Указания по эксплуатации: Правильное и безопасное использование продукта

- ОСТОРОЖНО! Это устройство содержит отдельные мелкие детали, которые могут вызвать удушье и привести к травмам или смерти, особенно у детей. будьте внимательны при использовании мелких деталей и обращении с ними. прячьте их от детей, не достигших возраста 4 лет.

- Не открывайте и не модифицируйте изделие. Внутри него нет частей, которые подлежат обслуживанию пользователями. Не разбирайте устройство и не выполняйте его обслуживание самостоятельно.

- Используйте устройство только с указанными (сертифицированными) ITE-компьютерами и принадлежностями.

- Не погружайте устройство в какую-либо жидкость и

берегите его от воздействия влаги. Влага может привести к повреждению его внутренних электронных компонентов.

- Не используйте в непосредственной близости от источников тепла.

- Движения, повторяющиеся в течение длительного времени во время использования продукта, могут привести к повреждениям нервов, сухожилий или мышц кистей рук, запястий, предплечий, плеч, шеи или спины. При появлении одного из признаков перечисленных выше повреждений обратитесь к врачу.

- Данный продукт является безопасным при обычных условиях эксплуатации по прямому назначению.

- Ознакомьтесь с местным законодательством и правилами утилизации батарей и электронных устройств, действующими в вашем регионе. Если в вашем регионе нет правил утилизации использованных электронных устройств, поместите продукт вместе с батареей в специальный мусорный контейнер для электронных устройств.

Настройка клавиатуры



КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

FN + INS = Снимок экрана

FN + HOME = Scroll Lock

FN +

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12



БЛОКИРОВКА КЛАВИШИ WINDOWS

FN + ⊞ = заблокировать/разблокировать клавишу Windows®



СХЕМЫ ПОДСВЕЧИВАНИЯ

FN + F12 = Изменить схемы подсвечивания

Пять встроенных схем подсвечивания

1. Статическая подсветка с максимальной яркостью
2. Змейка
3. Динамическая
4. Случайные лампочки
5. Пульсация

FN + ▲ = Увеличивает частоту мерцания подсветки выбранного типа

FN + ▼ = Снижает частоту мерцания подсветки выбранного типа



Характеристики Клавиатура проводная Logitech G412

Классификация
Тип: клавиатура
Модель: Logitech G412
Тип клавиатуры: механическая

Внешний вид
Основной цвет: черная
Низкопрофильные клавиши: нет
Подсветка клавиш: есть
Цвет подсветки клавиш: белая
Раскладка клавиатуры: английская, русская
Расположение символов: лицевая сторона
Профиль кейкапов: OEM

Переключатели
Материал кейкапов: PBT

Клавиши
Общее количество клавиш: 87
Бесшумные клавиши: нет

Функциональность
Цифровой блок: нет
Колесо прокрутки: нет
Клавиша функции (Fn): есть
Поддержка одновременных нажатий клавиш: 6KRO

Конструкция
Конструктивные особенности: скелетон
Материал корпуса: металл
Защита от попадания воды: нет Подставка под запястье: нет
Hot Swap: нет
Формат клавиатуры: TKL (80%)

Подключение и интерфейсы
Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB
Разъемы для наушников и микрофона: нет
Длина кабеля: 1.8 м

Дополнительно
Тип питания: проводной

Габариты, вес
Ширина: 355 мм
Высота: 36.3 мм
Глубина: 127 мм
Вес клавиатуры: 780 г

Изготовитель: «Logitech Europe S.A.», EPFL-Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne (Швейцария)

Производитель:«Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd», No. 3 Songshan Road, New District, Jiangsu Province, Suzhou, 215129, China (Китай)

Импортёр: ЗАО "ПАТИО", г.Минск, пр.Дзержинского 8, офис 1302, телефон (единая инфолиния) +375 17 359 59 59

Сервисный центр в Республике Беларусь: ЗАО "ПАТИО", г.Минск, ул.Харьковская 76, телефон +375 17 256 19 58

Срок службы: 2 года. Гарантийный срок: 1 год.

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:
- Температура +10…+40 °C
- Относительная влажность не более 85%
- При перевозке изделия в холодное время года, распаковать, выдержать изделие 2 часа при комнатной температуре.
- Изделие с элементами питания перед перевозкой выключать.

Нераспакованные изделия:
- Перевозить и хранить в заводской упаковке.

Распакованное изделие:
- Хранить вдали от источников воды и нагревательных (отопительных) приборов.
- Изделия с элементами питания беречь от чрезмерного перегрева и воздействия прямых солнечных лучей.

logitech