

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:**

- ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если вы привезли ее из мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Для включения акустической системы необходимо подсоединить кабель питания к сети 220В. Далее подключите акустическую систему к источнику звука.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**


- Выходная мощность: 40 Вт / (15 Вт + 5 Вт) x 2 шт
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: ≥70 дБ
- Материал: МДФ/Пластик
- Поддерживаемые режимы:
  - AUX-IN
  - BLUETOOTH 2.1 + EDR
- Управление:
  - Регулятор громкости
  - Регулятор высоких частот
  - Регулятор низких частот
  - Выбор режима:
    - AUX-IN
    - BLUETOOTH
  - Аудиовход (RCA)
  - Разъем для подключения второго динамика
- Напряжение питания: ~220 В, 2 А
- Длина кабеля между колонками: 1,4 м
- Длина кабеля между правой колонкой и источником сигнала: 1,5 м
- Габариты колонки: 215 x 144 x 253 мм
- Вес: 3,0 кг

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Акустическая система OK-166
- Аудиокабель 3.5 мм – RCA
- Кабель подключения колонки
- Руководство пользователя

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:**

- Извлеките акустическую систему из упаковки.
- Подключите левую колонку к правой согласно приведенной выше схеме.
- Подключите штепсельную вилку в розетку 220 В.
- Переведите переключатель на задней панели правой колонки в положение Вкл.
- Выберите необходимый режим при помощи специальной кнопки на боковой панели правой колонки.



**РЕЖИМ BLUETOOTH**

1. Включите акустическую систему OK-166
2. При включении акустическая система переходит в режим «Аудиовход». Для перехода в режим «Bluetooth» кратковременно нажмите кнопку «MODE» на боковой стенке правой (основной) колонки.
3. Акустическая система произнесёт голосовое сообщение «Режим Bluetooth» и индикатор режимов работы начнёт попеременно мигать красным и синим цветом.
4. Активируйте Bluetooth на устройстве-источнике сигнала
5. В списке доступных устройств найдите акустическую систему OK-166 и подключитесь к ней
6. Акустическая система произнесёт голосовое сообщение «Bluetooth соединение установлено»
7. На источнике сигнала включите воспроизведение

Отрегулируйте громкость на источнике сигнала или на самой акустической системе

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:**

Проблема: Устройство не работает.

Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Не требует специальных условий для утилизации.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Ниппон Клик Системс LLP

Адрес: 40 Виллоргбх Род, Лондон Н8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

**ИМПОРТЕР:**

ООО «Фортланд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента

Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

[www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

