

КЛАВИАТУРА КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ

Logitech G613



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по эксплуатации: правильное и безопасное использование.....	4
Меры предосторожности при использовании элементов питания.....	5
Подключение по USB.....	7
Включение клавиатуры.....	8
Использование Bluetooth.....	9
Технические характеристики.....	10
Информация об изготовителе.....	11
Срок службы и гарантии.....	11
Условия транспортировки, хранения и эксплуатации.....	12

Перед началом использования устройства прочитайте руководство по эксплуатации.

Указания по эксплуатации: правильное и безопасное использование изделия:

- Нельзя открывать или модифицировать изделие, за исключением случаев, когда это необходимо для извлечения или замены элементов питания.
- Не допускайте попадания на изделие жидкости, берегите его от воздействия тепла и влаги.
- Если устройство подвергается воздействию среды, температура которой выходит за пределы допустимого диапазона, выключите его питание и подождите, пока рабочая температура не стабилизируется в указанных пределах.
- Длительное повторение однотипных движений во время использования устройства может привести к повреждениям нервов, сухожилий и мышц кистей рук и запястий, предплечий, плеч, шеи или спины. При появлении болезненных ощущений, онемения, слабости, опухания, жжения, спазмов или скованности обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.
- Данный продукт является безопасным при обычных условиях эксплуатации, а также в случаях неправильного применения, которые можно предвидеть. Если продукт работает неправильно, обратитесь по месту покупки товара.
- Для ремонта или обслуживания этого продукта обратитесь напрямую в Сервисный центр ЗАО "ПАТИО".
- Любые изменения и модификация устройства, не утвержденные компанией Logitech в явной форме, могут повлечь за собой отмену гарантии.
- Элементы питания, а также электронное и электрическое оборудование не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Там, где это возможно, их следует разделять и сдавать в соответствующий пункт приема для переработки, чтобы избежать потенциального вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Меры предосторожности при использовании элементов питания.

Используйте только однотипные элементы питания. При замене элементов питания. При замене элементов питания соблюдайте полярность.

Использование элементов питания разных типов может привести к возгоранию или взрыву. Следуйте инструкциям, чтобы правильно установить батареи.

При неправильном обращении перезаряжаемые элементы питания могут стать причиной пожара или вызвать химические ожоги. Не разбирайте их и не допускайте соприкосновения с проводящими материалами, не подвергайте воздействию влажного воздуха, жидкости и температуры, превышающей 54°C. Не подвергайте батареи воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, поскольку это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа. Запрещено заряжать элементы питания, не предназначенные для этого.

Не используйте и не заряжайте аккумулятор в случае ее протечки, обесцвечивания, деформации и при наличии других признаков повреждения. Запрещается оставлять батарею разряженной или не использовать ее в течение длительного времени. Не допускайте короткого замыкания элементов питания. Время работы элементов питания зависит от интенсивности её эксплуатации.

Неправильная замена батарей может стать причиной утечки электролита, взрыва или получения травмы.

- ОСТОРОЖНО! Это устройство содержит отдельные мелкие

детали, которые могут вызвать удушье и привести к травмам или смерти, особенно у детей. будьте внимательны при использовании мелких деталей и обращении с ними. прячьте их от детей, не достигших возраста 4 лет.

- Не открывайте и не модифицируйте изделие. Внутри него нет частей, которые подлежат обслуживанию пользователями. Не разбирайте устройство и не выполняйте его обслуживание самостоятельно.

- Используйте устройство только с указанными (сертифицированными) ITE-компьютерами и принадлежностями.

- Это устройство не предназначен для детей до 14 лет.

- Не погружайте устройство в какую-либо жидкость и берегите его от воздействия влаги. Влага может привести к повреждению его внутренних электронных компонентов.

- Не используйте в непосредственной близости от источников тепла.


- Движения, повторяющиеся в течение длительного времени во время использования продукта, могут привести к повреждениям нервов, сухожилий или мышц кистей рук, запястий, предплечий, плеч, шеи или спины. При появлении одного из признаков перечисленных выше повреждений обратитесь к врачу.

- Данный продукт является безопасным при обычных условиях эксплуатации по прямому назначению.


- Ознакомьтесь с местным законодательством и правилами утилизации батарей и электронных устройств, действующими в вашем регионе. Если в вашем регионе нет правил утилизации использованных электронных устройств, поместите продукт вместе с батареей в специальный мусорный контейнер для электронных устройств.

Подключение по USB


1




2




3



4




5




Включение клавиатуры

6




7



Установка драйверов

8


www.logitech.com/downloads



www.logitech.com/downloads

Использование Bluetooth

1




2



3



4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: клавиатура

Модель: Logitech G613

Тип клавиатуры: механическая

Внешний вид

Низкопрофильные клавиши: нет

Подсветка: клавиш нет

Раскладка клавиатуры: английская, русская

Расположение символов: лицевая сторона

Переключатели

Модель переключателей: Logitech Romer-G Tactile

Тип переключателей: тактильные

Материал кейкапов: ABS

Клавиши

Общее количество клавиш: 120

Дополнительные клавиши: 16 шт

Вид дополнительных клавиш: макро-клавиши, мультимедиа

Бесшумные клавиши: нет

Функциональность

Цифровой блок: есть

Колесо прокрутки: нет

Клавиша функции (Fn): нет

Раскладка клавиатуры: JIS

Программируемые клавиши: есть

Конструкция

Конструктивные особенности: классическая

Защита от попадания воды: нет

Подставка под запястье: есть

Hot Swap: нет

Формат клавиатуры: полноразмерная

Подключение и интерфейсы

Тип подключения: беспроводная

Интерфейс подключения: Bluetooth, радиоканал

Разъемы для наушников и микрофона: нет

Дополнительно

Тип питания: элементы питания AA

Комплектация: USB-приемник, документация, кабель USB, комплект батареек, подставка для телефона

Габариты, вес

Ширина: 478 мм

Высота: 33 мм

Глубина: 216 мм

Вес клавиатуры: 1410 г

Изготовитель: «Logitech Europe S.A.», EPFL-Quartier de l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne (Швейцария)

Производитель: «Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd», No. 3 Songsan Road, New District, Jiangsu Province, Suzhou, 215129, China (Китай)

Импортер: ЗАО "ПАТИО", г.Минск, пр.Дзержинского 8, офис 1302, телефон (единая инфолиния) +375 17 359 59 59

Сервисный центр в Республике Беларусь: ЗАО "ПАТИО", г.Минск, ул.Харьковская 76, телефон +375 17 256 19 58

Срок службы: 2 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура +10...+40 °С
- Относительная влажность не более 85%
- При перевозке изделия в холодное время года, распаковать, выдержать изделие 2 часа при комнатной температуре.
- Изделие с элементами питания перед перевозкой выключать.

Нераспакованные изделия:

- Перевозить и хранить в заводской упаковке.

Распакованное изделие:

- Хранить вдали от источников воды и нагревательных (отопительных) приборов.
- Изделия с элементами питания беречь от чрезмерного перегрева и воздействия прямых солнечных лучей.

